Function holoscan::viz::PointSize

Table of contents

- Defined in <u>File holoviz.hpp</u>

Function Documentation

void holoscan::viz::PointSize(float size)

Set the point size for geometry made of points.

Parameters

size – point size in pixels. Default 1.0.